

GUIDE DE MISE EN SERVICE

QUIATIL



Avertissement : Ce guide de mise en service rapide est un extrait de la notice technique du Quiatil. Cette notice qui fait référence, contient toutes les caractéristiques du matériel, tous les conseils relatifs à l'installation et les conseils de sécurité. Nous vous conseillons de vous y référer pour toute question relative à la mise en service du Quiatil. Cette notice peut être téléchargée sur l'accès sécurisé du site Internet INTERVOX SYSTEMES à l'adresse www.intervox.fr

1/ LES COMPOSANTS DE VOTRE INSTALLATION

2/ ASSEMBLER LES COMPOSANTS

3/ EFFECTUER LES TESTS AU CENTRE DE TELEASSITANCE

4/ INFORMATIONS SUR LE SYSTEME

ASSISTANCE TELEPHONIQUE

Pour toutes questions lors de votre installation nous vous invitons à nous à contacter (prix d'un appel local – pas de surfacturation) notre assistance technique du :

LUNDI AU VENDREDI De 9h00 et 12h00 et de 14h30 à 18h00

APPEL GRATUIT
N°Vert 0 800 300 364

Nous vous remercions de votre confiance et sommes heureux de vous compter parmi nos abonné(e)s.



1/ LES COMPOSANTS DE VOTRE INSTALLATION



Prise Téléphonique

1



Cordon téléphonique

2



Transformateur

3



Transmetteur

4



Déclencheur / Bip alarme

5

2/ ASSEMBLER LES COMPOSANTS

A/ Assurer vous que l'interrupteur soit en position O (OFF)



Vous pouvez réaliser cette opération à l'aide de la pointe d'un stylo.

B/ Connectez le transformateur (3)

- connectez le transformateur (3) dans le transmetteur (4) à l'endroit indiqué
- branchez le transformateur à une prise électrique 220 V



C/ Connectez le cordon téléphonique (2)

- Insérez le cordon téléphonique (2) dans la prise téléphonique (1)
- Insérez l'autre bout du cordon téléphonique (2) dans le transmetteur (4)
- Raccordez à votre prise téléphonique murale



D/ Basculez l'interrupteur sur la position I (ON)

- **Le voyant vert clignote rapidement pendant 3 minutes puis s'allume en fixe lorsque la mesure effectuée sur la batterie indique un niveau normal.**



Vous devez attendre que le voyant soit fixe avant de commencer les essais au centre de téléassistance.

3/ EFFECTUER LES TESTS AU CENTRE DE TELEASSISTANCE

Une fois l'installation réalisée, vous allez activer votre raccordement au centre de téléassistance :

- Appuyez pendant 3 secondes environ sur votre médaillon
- Vous allez entendre un bip (preuve que votre appel est bien pris en compte)
- Le voyant vert clignote (la transmission est positive)

Quelques secondes plus tard l'opérateur va dialoguer avec vous :

- Présentez vous : « Je suis Mme Martin habitant à Nice, pour un raccordement d'une téléassistance **ALLOVIE** »
- L'opérateur a déjà toutes vos coordonnées et initialise votre raccordement

Félicitations !! Votre installation est en parfait état de marche, n'hésitez pas à nous contacter pour toutes demandes de renseignements.

4/ INFORMATIONS SUR LE SYSTEME



- Le voyant secteur doit toujours être vert, si ce n'est pas le cas c'est qu'il y a un défaut d'alimentation (prise débranchée ou autre)
- Le voyant « contrôle » est rouge si il y a un défaut de fonctionnement
- Lorsque vous appuyez sur le médaillon le voyant « transmission appel » est vert